



# Sistema "Dolphin" de Cronometraje Inalámbrico

## Configuración Software/ Aparato Base

Configure el aparato base a la computadora portátil con el cable USB. Abra el Meet Manager, y a la vez, el Dolphin del menú de Interfaz en la pantalla "Run(Correr)". En la interfaz del Dolphin, escoja el canal en la base oprimiendo el recuadro "Channel(Canal)" y seleccione el canal deseado.

## Configuración del Sincronizador:

TRIG=CTS: para uso con sistema de salidas electrónico CTS  
TRIG=NC: para uso con un sistema electrónico cerrado de salidas  
Seleccione "CHAN" para elegir el número de canal. El sincronizador debe estar en el mismo canal que la base.  
*(Ver Como Cambiar Configuraciones del Sistema)*

**Encender/Apagar (ON/OFF):** Oprima el botón RESET por 3 segundos para encender o apagar los relojes y el sincronizador.

## Configuración de Relojes Individuales:

Escoja "LANE(CARRIL)" (1-10) y "TIMER(CRONOMETRO)" (A, B, C) para cada reloj. Seleccione "CHAN" para elegir el número de canal. Todos los relojes deben estar en el mismo canal que el juez de salida y la base.  
*(Ver Como Cambiar Configuraciones del Sistema)*

## COMO CAMBIAR CONFIGURACIONES DEL SISTEMA:

Oprima "RESET(RESETEAR)" por 1 segundos, e inmediatamente presione el botón "START/STOP", sosteniendo ambos botones hasta que el aparato aparezca en el menú. Suelte el botón "RESET" y luego el botón "START/STOP".  
Presione el botón "START/STOP" para cambiar el ajuste para la opción de menú en curso.  
Presione "RESET" para avanzar a la siguiente opción de menú.

Accessories and Replacement Parts	
R-1004-0505	Base
R-1004-0506	Reloj
R-1004-0507	Sincronizador
R-015-569	USB cable
K-DSS-1	Para uso con Sistema de Salidas "Infinity"
K-DSS-2	Para uso con Sistema de Salidas "ChampStart"
R-045-011	Maleta de transporte para hasta 27 relojes

Bateria: 9v; provee hasta 40 horas más de uso.

**NOTA: Cuando no use el sistema Dolphin, almacenelo lejos del agua para minimizar la corrosión.**

Colorado Time Systems  
1551 E. 11<sup>th</sup> Street, Loveland, CO 80537  
Phone: 970-667-1000 x256 Fax: 970-667-1032  
www.coloradotime.com E-mail: customerservice@coloradotime.com